



Wo ist Walter?

Hose Männer

Material erhalten:

- Stoff Jeans (blau)
- Reißverschluss

Zu besorgen:

- Einlage / Vliesline für Hosenbund
- Knopf
- Jeansnadel für Nähmaschine (siehe Foto)
- Breiter Jeansfaden für Ziernähte



→ Wenn mit breiten Jeansfaden genäht wird, sollte die Fadenspannung an der Nähmaschine auf ca. 7 gestellt werden (freundlicher Ratschlag der `Bernina Frau` im Laden). Der Jeansfaden wird nur als Oberfaden benutzt, als Unterfaden wird normales Nähgarn verwendet. Vorsicht, die Fadenspannung wieder zurückstellen wenn wieder mit normalem Faden genäht wird.



Wichtig!

Vor dem Ausschneiden unbedingt deine Körpermasse messen, Bund, Beinlänge etc. Die Masse auf die bereits aufgezeichneten Teile übertragen und evt. anpassen. Schneide alle Teile mit 1cm Nahtzugabe aus.

1. Taschenbeutel

Die Taschenbeutel an die Taschenkante der Vorderteile nähen, die Naht in der Rundung einschneiden, nach innen wenden, umbügeln und die Taschenkante mit Jeansfaden schmal abnähen.



Die Taschenböden unter die Vorderteile legen und an der Taschenbeutelkante entlang an den Taschenbeutel nähen.



2. Gesässtaschen

Die obere Kante der Taschen doppelt umschlagen, bügeln und mit Jeansfaden abnähen.

Die restlichen Kanten umbügeln.



Die hintere Schrittnaht schliessen und mit Jeansfaden schmal absteppen. Die Taschen auf die Markierungen stecken und annähen.



3. Passe

Die Passe an die hinteren Hosenteile nähen und wieder von aussen mit Jeansfaden absteppen.



4. Reissverschluss

Die Reissverschlussbelege und die kurzen vorderen Schrittnähte versäubern mit Zickzack-Stich oder Overlock-Stich.



Die Belege umbügeln. Die kurze Schrittnaht rechts auf rechts nähen.



Am linken vorderen Hosenteil die beiden Belege Unter- und Übertritt abschneiden und versäubern.



Aus einem Reststück einen Untertritt für den Reissverschluss ausschneiden, versäubern und bügeln. Länge = Länge Reissverschluss, Breite = ca. 5cm. Achtung: der erhaltene Reissverschluss ist zu lang, er wird nicht in seiner ganzen Länge eingenäht und steht im Schritt über (Sorry, mein Fehler).



Den Reissverschluss rechts auf rechts an das linke vordere Hosenteil stecken und nähen (dies ist das Teil, bei welchem die Belege abgeschnitten wurden). Die Reissverschluss-Zähnnchen beginnen ca. 1cm unter der Bundkante, so kann später noch der Bund angenäht werden.



Nun wird der zugeschnittene Untertritt darüber gelegt und angenäht → Foto (am besten mit Reissverschluss-Nähfuss).



Der angenähte Untertritt wird auf die Seite geklappt und mit Stecknadel fixiert, damit er nicht mitgenäht wird.

Der Reissverschluss schliessen und die noch offene Seite auf den Übertritts-Beleg nähen (siehe Fotos Pfeil, auf Schnittmuster seitenverkehrt).



Die linke Kante am Reissverschluss schmal abnähen.



Nun wird die Ziernaht rechts genäht.

Alles gut feststecken und mit Kreide die Rundung einzeichnen.

Man spürt durch den Stoff die Rundung des Übertritts und zeichnet diese nach. Sie endet bei der Schrittnaht (rote Stecknadel auf Foto). Aufpassen wenn über den Reissverschluss genäht wird, da dieser länger ist. Am Ende kann noch mit ein paar kurzen Stichen der Untertritt mitgenäht werden, damit dieser fixiert ist. Danach mit Zierfaden abnähen.



5. Gurtschlaufen

Schneide aus Reststoff ein Streifen von ca. 70cm x 5cm. Ich habe auf dem Foto den Stoff mit Vliesline verstärkt, dies ist aber optional, da der Stoff genug Stabilität aufweist. Die Längskanten versäubern und beidseitig einschlagen und bügeln. Anschliessend die beiden Längskanten schmal absteppen, hier kommt wieder der Jeansfaden zum Einsatz. Den Streifen in 7 ca. 10cm lange Stücke schneiden.



Die Gurtschlaufen werden wie folgt angenäht
(rechte Seite Bundkante auf rechte Seite Gurtschlaufen):

- 1 an die hintere Mitte
- 2 mittig der Seitennaht und hinteren Mitte
- 2 an der Seitennaht
- 2 ca. 2cm neben dem Tascheneingriff.



6. Hosenbund

Den Bund nochmals messen, Nahtzugabe nicht vergessen. Danach mit Vliesline verstärken. Eine Bundlängsseite wird ca. 0,7cm umgebügelt und genäht.



Nun den Bund (nicht umgelegte Seite) rechts auf rechts an die Bundkante feststecken und annähen. Die Gurtschlaufen werden dabei mitgenäht, Der Bund muss an der vorderen Mitte (Reissverschluss) 1cm über die Kante stehen (kurze Bundkante).



Der Bund wird rechte Seite auf rechte Seite gelegt und beidseitig an der kurzen Kante zusammen genäht. Die Ecken einschneiden und auf rechte Seite wenden.

Die Naht der Bundkante in den Bund bügeln, den Bund feststecken und mit Zierfaden schmal abnähen.



Die Gurtschlaufen umlegen und an der oberen Bundkante festnähen. Ich habe sie in einer Breite von 5cm belassen, damit die Gurtschleife durch passt.

Obere Bundkante auch mit Zierfaden schmal abnähen. Knopfloch nähen + Knopf anbringen oder andere Verschlussmöglichkeit.



Unterer Hosensaum nähen und FERTIG!

Gutes Gelingen und bei Fragen:
Fabienne Trösch 079/7031080